

Professionelle manuelle Laborglasreinigung

Gebrauchsanweisung	
Produkt	deconex® 12 BASIC
Konzentration	2%
Temperatur	Raumtemperatur
Zeitdauer	über Nacht
Reinigungsart	Tauchbad



Volumen gebrauchsfertige Lösung	Benötigte Menge deconex®-Konzentrat		
	1%	1.5%	2%
10 l	100 ml	150 ml	200 ml
20 l	200 ml	300 ml	400 ml
30 l	300 ml	450 ml	600 ml
40 l	400 ml	600 ml	800 ml



Auf exakte Dosierung achten!

Korrektes Vorgehen



1

Einlegen der Glaswaren

1. Glaswaren nach Gebrauch möglichst rasch einlegen (zur Vermeidung eingetrockneter Verunreinigungen). Auf vollständige Benetzung achten!
2. wenn möglich mit Deckel verschliessen; Zeitdauer beachten.



2-16 h

2



3

Gründliches Spülen der Glaswaren

3. mit Leitungswasser
4. mit vollentsalztem Wasser



4



5

Trocknen

5. Abtropfbrett
6. oder Trockenschrank



80 °C - 1 h

6

Empfehlung: Eine Baderneuerung wird empfohlen bei starkem Verschmutzungsgrad des Bades, deutlich verlängerter Reinigungszeit oder bei Erreichen eines pH-Wertes < 9.